### Information Technique

# **INNOVENS PRO MCA 160**

Chaudières murales gaz à condensation

### Raccordement en cascade

JS

N° **IT2705-fr** 

# 1. Objet : points à vérifier

Respectez les points ci-après, pour le raccordement en cascade de chaudières MCA 160.

Remarque : une cascade est constituée :

- D'une chaudière maîtresse : MCA 160 avec tableau DIEMATIC EVOLUTION
- D'une ou plusieurs chaudière(s) suiveuse(s) MCA 160 avec tableau DIEMATIC EVOLUTION ou IniControl 2.

### 2. Vérifier les versions logicielles des cartes électroniques

Vérifiez les points suivants :

- Cartes électroniques **SCB-10** (DIEMATIC Evolution) en version **1.04** ou supérieure.
- Toutes les cartes SCB-10 doivent être à la même version.
- Cartes électroniques de gestion du brûleur CU-GH06 en version 2.1 ou supérieure.
- Toutes les cartes CU-GH06 doivent être à la même version.

### 3. Supprimer les 2 cavaliers des cartes CB-01

**CB-01** 

- 2. Ouvrez le tableau de commande pour accéder aux cartes électroniques,
- 3. Supprimez les 2 cavaliers de chacune des cartes CB-01 de la cascade.







28/05/2021

FR

)5-fr

### 4. Raccorder les câbles BUS



- 1. Raccordez les câbles BUS B entre le connecteur X5 de la chaudière maîtresse A et les connecteurs X9 / X10 des cartes CB-01 des chaudières suiveuses,
- 2. Mettez en place le connecteur de terminaison C sur le connecteur X4 de la chaudière maîtresse A
- 3. Mettez en place connecteur de terminaison D sur le connecteur X10 de la dernière chaudière suiveuse.

#### 5. Vérifier les paramètres

Réglez les paramètres sur la chaudière maître (tableau DIEMATIC Evolution) selon les besoins.

Accès : Touche Menu  $\blacksquare \rightarrow$  Configuration de l'installation  $\rightarrow$  SCB-10  $\rightarrow$  Gestion product. B  $\rightarrow$  Paramètres, compteurs et signaux  $\rightarrow$  Paramètres :

Code / Texte affiché	Description / réglage		
AP083	Réglez sur activer (1) pour l'appareil maître.		
Maitre S-BUS	Sur les chaudières suiveuses, ce paramètre doit être réglé sur désactiver (0).		
NP005 Cascade Permut	Par défaut la chaudière maître porte le numéro 1, mais ceci peut être modifié avec ce paramètre.		
NP006 Cascade Type	Sélectionnez le type de cascade : traditionnelle ou parallèle. Gestion de la cascade des chaudières par ajout successif ou en parallèle (fonctionnement simultané) 0 = Traditionnel (d'usine) ( <b>Ajout successif</b> de chaudières supplémentaires) 1 = Parallèle : Démarrage de toutes les chaudières <b>en même temps</b>		
NP007	Température extérieure déclenchant le démarrage simultané de tous les appareils en		
CascTextDémCHParalle	cascade. D'usine : 10 °C.		
NP008	Temps de dépassement minimum de la pompe de l'appareil.		
CascPGénéTpoPostFonc	D'usine : 4 minutes.		
NP009	Temps d'attente avant le démarrage ou l'arrêt des appareils en cascade.		
CascTempoInterAllure	D'usine : 4 minutes. Réglage : 1 min - 60 min		
NP011	Type d'algorithme de la cascade : 0 : en fonction de la température (d'usine)		
CascadeTypeAlgo	1 : en fonction de la puissance		
NP012	Temps disponible pour atteindre la température souhaitée.		
CascTempsMontéeCons	D'usine : 1. (valeur multipliée par 10).		
NP013 CascForceArret Pprim	Activation (1) ou la désactivation (2) de la pompe primaire de la cascade.		
<b>AP111</b> Longueur ligne CAN	Sélectionnez la valeur qui est supérieure ou égale à la longueur réelle du câble S-BUS		

# 6. Vérifier les versions logicielles

Pour vérifier la version logicielle des cartes :

- a) Accédez au menu Informations du tableau de commande
  - Sur tableau de commande DIEMATIC Evolution :
    - Accédez aux menus en appuyant la touche 🗮
    - Sélectionnez puis validez le menu Informations à l'aide du bouton rotatif
    - Sélectionnez le menu carte CU-GH06
    - Sélectionnez puis validez le paramètre **Version logiciel** pour visualiser la version de la carte CU-GH06.
    - Revenir à l'aide de la touche 2
    - Sélectionnez puis validez le menu carte SCB-10 à l'aide du bouton rotatif
    - Sélectionnez puis validez le paramètre **Version logiciel** pour visualiser la version de la carte SCB-10.

- Sur tableau de commande INICONTROL2 :
  - Accédez aux menus en appuyant simultanément sur les deux touches de droite,
  - Sélectionnez le menu Informations
  - Entrez dans le menu à l'aide de la touche
  - Sélectionnez la carte souhaitée à l'aide des touches + / -
  - Validez le choix à l'aide de la touche +,
  - Faites défiler les paramètres à l'aide de la touche + :
  - la version logicielle s'affiche en fin de liste.
  - · Revenir au menu principal en appuyant sur <sup>ĔSC</sup>.
- b) Ou vérifiez l'étiquette collée sur la carte,

\_



• Carte SCB-10 (DIEMATIC Evolution) :





∄們⚠₲∽₲

i 🛉

# 7. Pièces de rechange

Rappel : dans une cascade :

• Toutes les cartes SCB-10 doivent être à la même version (minimum 1.04)

et

• Toutes les cartes **CU-GH06** doivent être à la **même version** (minimum **2.1**).

Appareil concerné	Description	Référence en pièces de rechange	
- MCA 160 DIEMATIC Evolution - ou - MCA 160 IniControl2		7718238	CU-GH06 version 2.1
MCA 160 DIEMATIC Evolution		7774497	SCB-10_E version 1.04
MCA 160 DIEMATIC Evolution		7718239	Kit cartes SCB-10 SW1.4 + CU-GH06 SW2.1.